

Manuel d'installation et d'entretien Instructions originales VR51, Distributeur à commande bimanuelle

. (

1 Consignes de sécurité

Ce manuel contient des informations essentielles pour éviter aux utilisateurs et à d'autres personnes d'être blessées et/ou d'endommager les équipements.

- Afin de garantir la correcte utilisation de ce produit, veuillez lire ce manuel et les manuels des appareils relatifs avant utilisation.
- Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement
- Ces consignes indiquent le niveau de danger potentiel avec les étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Celles-ci sont suivies de consignes de sécurité importantes qui doivent être soigneusement appliquées.
- Pour assurer la sécurité du personnel et des équipements, les consignes de sécurité de ce manuel et du catalogue de produits doivent être respectées, ainsi que toutes les autres pratiques de sécurité correspondantes.

A Précaution	Indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.				
A Attention	Indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.				
▲ Danger	Indique un risque potentiel de niveau élevé qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.				

Attention

 La compatibilité des équipements pneumatiques est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système pneumatique et qui a défini ses caractéristiques.

Lorsque les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, leur compatibilité avec le système doit se baser sur les caractéristiques de celui-ci après une série d'analyses et de tests pour être en adéquation avec le cahier des charges.

 Seules les personnes formées à la pneumatique pourront intervenir sur les équipements ou machines

L'air comprimé est dangereux pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à cette énergie. Des opérations telles que le câblage, la manipulation et l'entretien des systèmes pneumatiques ne doivent être effectuées que par des personnes formées à la pneumatique et expérimentées.

- N'intervenez jamais sur des machines ou composants pneumatiques sans vous être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.
 - 1) L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués que si ces équipements ont été mis en "sécurité".
 - 2) Si un équipement doit être déplacé, vérifiez le processus de sécurité indiqué ci-dessus. Coupez les alimentations pneumatique et électrique et purgez complètement l'air comprimé résiduel du système.
 - 3) Avant de remettre en marche l'équipement, assurez-vous d'avoir pris toutes les mesures de sécurité afin de prévenir les mouvements brusques du vérin, etc. (alimentez graduellement le système pour créer une contre-pression. Utilisez pour ce faire un micro-démarreur.)
- N'utilisez pas ce produit en dehors des caractéristiques.
 Consultez SMC si le produit doit être utilisé dans l'un des cas suivants :
 - 1) Conditions et plages de fonctionnement en dehors de celles citées dans le catalogue ou, utilisation du produit en extérieur.
 - 2) Installations en milieu nucléaire, matériel embarqué, navigation aérienne, train, équipements médicaux ou alimentaires, équipements de loisir, d'arrêt de circuit, d'applications de presse ou de sécurité.
 - 3) Équipements pouvant avoir des effets néfastes ou dangereux pour l'homme ou les animaux.

↑ Précaution

• Assurez-vous que le système d'alimentation d'air est filtré à 5 μm.

2 Caractéristiques

2.1 Caractéristiques

-5 à 60℃ (hors-gel)				
Cv				
10 cpm				
Une fois tous les 30 jours				
N'utilisez pas le produit dans milieu				
exposé aux vibrations.				
Utilisation interne uniquement				
-				
0.25				
Ø6				
Ø1/4				
Nylon, polyamide souple, polyuréthane,				
Ignifuge (FR), polyamide souple				
Double couche FR				
Polyuréthane double couche FR				
340 g				
Réf. AN101-01				
Réf. VR51B				


Note) Pour le polyamide souple ou le type en polyuréthane, soyez prudent lorsque la pression d'utilisation maximale du type est utilisée.

2.2 Caractéristiques

- Pour les délais de moins de 0,5 secondes entre deux entrées de signaux d'air, le VR51 fournit un signal de sortie.
- La sortie VR51 s'arrête lorsque l'une des deux entrées de signal d'air s'arrête
- Deux signaux d'air simultanés réinitialisent la sortie.


2.3 Déclaration de conformité

Un modèle de déclaration de conformité (DoC) de ce produit est indiqué cidessous. Une DoC utilisable sera fournie pour chaque produit.



2 Caractéristiques (suite)

2.4 Circuit type



2.5 Code de lot de production

Le code de lot de production imprimé sur l'étiquette indique le mois et l'année de production comme indiqué dans le tableau suivant :


Codes de lot de production											
Ar	nnée	2010	2011	2012		2021	2022	2023			
Mois		Ι	C	J		Z	Α	В			
Jan	0	00	Po	Qo		Zo	Ao	Во			
Fév	Р	οР	PP	QP		ZP	AP	BP			
Mar	Q	οQ	PQ	QQ		ZQ	AQ	BQ			
Avr	R	oR	PR	QR		ZR	AR	BR			
Mai	S	oS	PS	QS		ZS	AS	BS			
Juin	Т	οТ	PT	QT		ZT	AT	BT			
Juil	U	οU	PU	QU		ZU	AU	BU			
Aoû	V	οV	PV	QV		ZV	AV	BV			
Sep	W	oW	PW	QW		ZW	AW	BW			
Oct	Χ	οX	PX	QX		ZX	AX	BX			
Nov	Υ	oy	Ру	Qy		Zy	Ay	Ву			
Déc	Ζ	oΖ	PZ	JZ		ZZ	AZ	BZ			

Notez que les lettres minuscules sont parfois utilisées

3 Installation 3.1 Installation

Attention

N'installez pas le produit avant d'avoir lu et compris les consignes de sécurité.



Note) Commandez le silencieux séparément, voir section 2.

3 Installation (suite)

3.1 Environnement

↑ Attention

- N'utilisez pas l'équipement dans un environnement contenant des gaz corrosifs, de l'eau salée, de la vapeur ou des produits chimiques.
- N'utilisez pas le produit dans un milieu explosif.
- N'exposez pas aux rayons directs du soleil. Utilisez un couvercle de protection adéquat.
- N'installez pas le produit dans des milieux soumis à des vibrations ou impacts. Familiarisez-vous avec les caractéristiques.
- N'installez pas le produit dans un endroit exposé à une chaleur rayonnante.
- Adoptez les mesures de protection appropriées dans les milieux en contact avec de l'huile ou des projections de soudure, etc.

A Précaution

 Ne pas utiliser dans des endroits où des éclaboussures d'huile, de refroidisseur ou d'eau sont possibles. De plus, évitez d'utiliser le produit où la présence de poussière risque d'endommager le produit.


3.2 Raccordement

Attention

- Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que les copeaux, l'huile de coupe, les poussières, etc. sont éliminés.
- Lors du raccordement du tube, consultez le manuel d'utilisation et soyez prudent afin de raccorder le tube approprié.
- Branchez un tube d'une longueur plus importante que requis pour éviter une torsion, une traction ou des charges de moment. L'endommagement ou l'aplatissement des raccordements, l'éclatement ou le relâchement du tube peuvent se produire si les consignes d'utilisation ne sont pas respectées.
- Un tube branché sur VR51 doit être utilisé avec un rayon supérieur à son rayon de courbure minimum. Dans le cas contraire, une flexion ou un aplatissement du tube peut se produire.


Le rayon de courbure minimum est conforme à JIS B 8381-1995. La norme JIS précise que le taux de déformation des tubes mesuré au rayon de courbure mini. doit être de 25% max. *Sauf pour les séries TU, TIUB, TUH, TRBU, TAU et TUS

Le taux de déformation du tube au rayon de courbure minimum s'obtient par la formule suivante, en se basant sur le diamètre du tube et du mandrin et en téflonnant le tube du mandrin de même rayon.



- Utiliser les mêmes distributeurs de commande pour tous les orifices d'entrée.
- Utilisez des tubes de même longueur et de diamètre entre le VR51 et chaque appareil de commande : L2=L1, L2'=L1'.
- Opérer les distributeurs de commande à partir de la même source de pression.


3.3 Longueur de raccordement du côté secondaire




3 Installation (suite)

Lorsque la longueur de raccordement du côté externe ou lorsque la capacité de raccordement est grande en raison d'un embranchement, la sortie de l'orifice A peut ne pas se produire lorsque que l'on presse simultanément les touches de fonction car la pression de sortie augmente lentement.

La capacité de raccordement du côté externe se calcule selon la longueur de tube de T0604 (D.I. Ø4 mm). La longueur de raccordement du côté externe doit être inférieure aux valeurs indiquées dans le graphique ci-dessous.



Lorsque la longueur de raccordement est grande ou lorsque la capacité est importante en raison d'un embranchement, installez un régleur de débit (AS2051F-06, AS3001F-06, etc.) près de l'orifice A comme l'indique la figure ci-dessous.



3.1 Lubrification


↑ Précaution

- Les produits SMC sont lubrifiés à vie en usine et ne nécessitent pas de lubrification ultérieure
- Si un lubrifiant est utilisé dans le système, employez de l'huile hydraulique de Classe 1 (sans additifs) ISO VG32. Si vous avez lubrifié le système une fois, vous devrez continuer obligatoirement car le lubrifiant d'origine (lors de la fabrication) aura été éliminé.

4 Chronométrage et sortie de fonctionnement


4.1 Chronométrage de contrôle

VR51 procure un signal de sortie lorsqu'il y a moins de 0,5 secondes de différence entre deux signaux d'air d'entrée, voir diagramme de temporisation ci-dessous. Le délai de sortie* dépend de l'arrangement du raccordement et de la pression d'utilisation. La relation entre le délai de chronométrage de sortie et la pression est indiquée dans le diagramme. Elle correspond à un raccordement type, le délai exact dépend de l'application.



4 Chronométrage et sortie de fonctionnement (suite)

Délai de chronométrage de sortie



5 Réglage du bouton de commande

5.1 Préparation pour l'utilisation des boutons

↑ Précaution

Concevoir et préparer les boutons conformément aux guides d'instruction et aux directives européennes. Installer un bouton conformément à la norme EN 574 de sécurité des machines. Appareils à commande bimanuelle. Aspects fonctionnels. Principes de conception

Si les boutons de fonctionnement sont disposés de manière incorrecte, un mouvement imprévu peut se produire sans qu'il soit possible de maintenir un état de sécurité.


Précautions d'usage :

- Configurer les boutons pour un fonctionnement bimanuel possible.
 Veiller à ce qu'il ne soit pas possible d'utiliser l'appareil d'une main seulement.
- Configurer les boutons pour un fonctionnement bimanuel possible pour faire en sorte qu'il ne soit pas possible d'utiliser l'appareil de l'avant-bras ou du coude.
- Configurer les boutons pour un fonctionnement bimanuel possible pour faire en sorte qu'il ne soit pas possible d'utiliser l'appareil d'une main ou d'une autre partie du corps (genou ou hanche par exemple).


main ou a une autre partie du corps

Exemple de paramétrage des boutons :

Prévoir un espacement sûr des boutons pour faire en sorte de ne pas les utiliser d'une seul main.



Installer un objet isolant entre es boutons pour faire en sorte de ne pas les utiliser d'une seul main.



Placer un couvercle sur les deux boutons pour faire en sorte de ne pas les utiliser d'une seul main.




6 Entretien

6.1 Entretien général

⚠ Précaution

- Ne pas suivre les procédures d'entretien peut entraîner des dysfonctionnements et endommager l'équipement.
- S'il n'est pas manipulé correctement, l'air comprimé peut être dangereux. L'entretien des systèmes pneumatiques doit être réalisé par un personnel qualifié uniquement.
- Avant d'effectuer un entretien, coupez l'alimentation électrique et veillez à interrompre la pression d'alimentation. Vérifiez que l'air est bien relâché dans l'atmosphère.
- Après une installation et un entretien, appliquez la pression d'utilisation et l'électricité à l'équipement et réalisez les inspections de fonctionnement et de fuites appropriées afin de vous assurer que l'équipement est correctement installé.
- Ne modifiez pas le produit.
- Ne démontez pas le produit à moins que les instructions d'installation ou d'entretien ne l'exigent.
- Utilisation occasionnelle : Les distributeurs doivent être mis en marche au moins une fois tous les 30 jours afin d'éviter des dysfonctionnements. (Soyez vigilant en ce qui concerne l'alimentation en air).
- Réaliser une inspection régulière si nécessaire lors d'un premier démarrage pour confirmer que le distributeur bimanuel fonctionne parfaitement.

8 Construction



7 Alimentation en air

7.1 Qualité de l'air

A Attention

Utilisez de l'air propre.

N'utilisez pas d'air comprimé chargé en produits chimiques, en huiles synthétiques, en sels ou en gaz corrosifs, etc., car il peut entraîner des dysfonctionnements.

A Précaution

• Installez des filtres à air.

Installez des filtres à air à proximité des distributeurs en amont. Choisissez un degré de filtration de 5 µm maximum.

- Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR, un séparateur d'eau, etc.
 L'air comprenant trop de condensats peut entraîner un dysfonctionnement du distributeur et des autres équipements pneumatiques. Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR, un séparateur d'eau, etc.
- En cas d'excès de poussière de carbone, installez un filtre micronique en amont du distributeur.

Si une poussière de carbone excessive est générée par le compresseur, elle peut adhérer à l'intérieur des distributeurs et entraîner un dysfonctionnement Reportez-vous au catalogue "Équipement de traitement de l'air" de SMC pour plus de détails sur la qualité de l'air comprimé.

7.2 Pression pneumatique

Attention

- N'utilisez pas de fluides différents de ceux spécifiés. Le seul fluide utilisable est l'air.
- N'utilisez pas l'appareil à une pression inférieure à 0.25 MPa. Le délai de retard se produisant lors du fonctionnement du VR51 est différent en fonction de la pression d'utilisation. Plus la pression d'utilisation est élevée, plus le délai de retard est court et vice versa. En dessous de 0.25 MPa, une sortie sera produite ; toutefois, il ne sera pas possible de maintenir la sécurité du système bien que le temps de retard puisse dépasser 0.5 secondes.

9 Contacts

JAPON

Europe : LETTONIE **AUTRICHE** (43) 2262 -62280 -0 (371) 781 77 00 **BELGIQUE** LITUANIE (370) 5 264 8126 (32) 3 -355 -1464 BULGARIE (359) 2 9744492 PAYS-BAS (31) 20 531 8888 **RÉP. TCHÈQUE** (420) 541 -424 -611 NORVÈGE (47) 67 12 90 20 DANFMARK (45) 7025 2900 **POLOGNE** (48) 22 211 9600 **PORTUGAL ESTONIE** (372) 651 0370 (351) 21 471 1880 **FINLANDE** (358) 207 513513 **ROUMANIE** (40) 21 320 5111 FRANCE (33) 1 -6476 -1199 SLOVAQUIE (421) 2 444 56725 SI OVÉNIE ALL FMAGNE (49) 6103 -402 -0 (386) 73 885 412 GRÈCE **ESPAGNE** (30) 210 -2717265 (34) 945 184 100 SUÈDE HONGRIE (36) 23 -511 -390 (46) 8 603 1200 IRLANDE (353) 1 -403 -9000 SUISSE (41) 52 396 3131 ITALIE ROYAUME-UNI (39) 02 92711 (44) 1908 563888 Hors-Europe

SMC Corporation

(81) 3 -5207 -8271

URL: http://www.smcworld.com (Global) http://www.smceu.com (Europe)
SMC Corporation, Akihabara UDX15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 JAPAN
Les caractéristiques peuvent être modifiées par le fabricant sans préavis.

© 2012 SMC Corporation Tous droits réservés.

ÉTATS-UNIS

(1) 317 -899 -4440